



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Βιολογικός Καθαρισμός Λυμάτων ΣΕΤ

Για Βιολογικό καθαρισμό με όγκο έως 10 m³

ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

- 1 Βάλτε 50 γρ OxyBreak σε πλαστικό δοχείο με 2 λίτρα χλιαρό νερό (20°-30°C).
- 2 Περιμένετε 20 λεπτά.
- 3 Αδειάστε το διάλυμα, είτε στη λεκάνη του WC και τραβήξτε το καζανάκι, είτε κατευθείαν στο βιολογικό καθαρισμό. Την επόμενη ημέρα:
- 4 Βάλτε 80 ml LIKVID σε πλαστικό δοχείο με 2 λίτρα κρύο νερό.
- 5 Περιμένετε 2-5 λεπτά
- 6 Αδειάστε το διάλυμα, είτε στη λεκάνη του WC και τραβήξτε το καζανάκι, είτε κατευθείαν στο βιολογικό καθαρισμό

ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΕΣ — ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μετά τον πρώτο μήνα και για τους επόμενους μήνες χρησιμοποιείτε μια σταθερή δόση συντήρησης. Οι μηνιαίες αυτές δόσεις θα διασφαλίσουν την άοσμη και ομαλή λειτουργία βιολογικού καθαρισμού και όλων των αποχετευτικών συστημάτων αλλά και την αποτελεσματική διάσπαση του χαρτιού υγείας. Την 1η ημέρα:

- 1 Βάλτε 10γρ OxyBreak σε πλαστικό δοχείο με μισό (1/2) λίτρο χλιαρό νερό (20°-30°C).
- 2 Περιμένετε 20 λεπτά.
- 3 Αδειάστε το διάλυμα, είτε στη λεκάνη του WC και τραβήξτε το καζανάκι, είτε κατευθείαν στο βιολογικό καθαρισμό. Την επόμενη ημέρα:
- 4 Βάλτε 16 ml LIKVID σε πλαστικό δοχείο με 1/2 λίτρο κρύο νερό.
- 5 Περιμένετε 2-5 λεπτά
- 6 Αδειάστε το διάλυμα, είτε στη λεκάνη του WC και τραβήξτε το καζανάκι, είτε κατευθείαν στο βιολογικό καθαρισμό.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Παραγγελία εκκίνησης

- 2 ΣΕΤ (OxyBreak + LIKVID)

Επόμενες παραγγελίες

- 2 ΣΕΤ (OxyBreak + LIKVID)

Παραγγελία: Βιολογικός Καθαρισμός Λυμάτων ΣΕΤtopenzymes.gr →

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Μην χρησιμοποιήσετε μεταλλικά δοχεία, σκεύη ή άλλα μεταλλικά εργαλεία κατά την παρασκευή του διαλύματος.
2. Μετά την εφαρμογή του βιοπροϊόντος είναι απαραίτητο να περιοριστεί η χρήση αντιβακτηριδιακών απολυμαντικών προϊόντων, οξέων και καυστικών σκευασμάτων.