

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Βιολογικός Καθαρισμός Λυμάτων OxyBreak 500γρ - Επαγγελματική Συσκευασία

Για Βιολογικό καθαρισμό με όγκο 21 έως 40 m³

ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

- 1 Βάλτε 150 γρ OxyBreak σε πλαστικό δοχείο με 5 λίτρα χλιαρό νερό (20°-30°C).
- 2 Περιμένετε 20 λεπτά.
- 3 Αδειάστε το διάλυμα, είτε στη λεκάνη του WC και τραβήξτε το καζανάκι, είτε κατευθείαν στο βιολογικό καθαρισμό.

ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΕΣ — ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μετά τον πρώτο μήνα και για τους επόμενους μήνες χρησιμοποιείτε μια σταθερή δόση συντήρησης. Οι μηνιαίες αυτές δόσεις θα διασφαλίσουν την άοσμη και ομαλή λειτουργία βιολογικού καθαρισμού και όλων των αποχετευτικών συστημάτων αλλά και την αποτελεσματική διάσπαση του χαρτιού υγείας.

- 1 Βάλτε 30γρ OxyBreak σε πλαστικό δοχείο με μισό (1/2) λίτρο χλιαρό νερό (20°-30°C).
- 2 Περιμένετε 20 λεπτά.
- 3 Αδειάστε το διάλυμα, είτε στη λεκάνη του WC και τραβήξτε το καζανάκι, είτε κατευθείαν στο βιολογικό καθαρισμό.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Παραγγελία εκκίνησης

- 6 Συσκευασίες OxyBreak 50 γρ
- Το προϊόν διαρκεί για 6 μήνες

Επόμενες παραγγελίες

- 6 Συσκευασίες OxyBreak 50 γρ
- Το προϊόν διαρκεί για 10 μήνες

Παραγγελία: Βιολογικός Καθαρισμός Λυμάτων OxyBreak 500γρ - Επαγγελματική Συσκευασία topenzymes.gr →

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Μην χρησιμοποιήσετε μεταλλικά δοχεία, σκεύη ή άλλα μεταλλικά εργαλεία κατά την παρασκευή του διαλύματος.
2. Μετά την εφαρμογή του βιοπροϊόντος είναι απαραίτητο να περιοριστεί η χρήση αντιβακτηριδιακών απολυμαντικών προϊόντων, οξέων και καυστικών σκευασμάτων.