

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ **Fat Cracker**

Για **φρεάτια/λιποσυλλέκτες** χωρητικότητας ως 50 λίτρα

Χρησιμοποιήστε το διάλυμα **1 φορά** κάθε 10 ημέρες

1. Βάλτε 10 γρ FatCracker σε πλαστικό δοχείο με 1/2 λίτρο χλιαρό νερό (20⁰-30⁰ C).
2. Περιμένετε 20 λεπτά
3. Αδειάστε το διάλυμα στο **φρεάτιο** ή **τον λιποσυλλέκτη**.

Σημ. 1 Μην χρησιμοποιήσετε μεταλλικά δοχεία, σκεύη ή άλλα **μεταλλικά** εργαλεία κατά την παρασκευή του διαλύματος

Σημ. 2 Είναι απαραίτητο μετά την εφαρμογή του βιοπροϊόντος να περιοριστεί η χρήση αντιβακτηριδιακών απολυμαντικών προϊόντων, οξέων και καυστικών σκευασμάτων.

Σημ. 3 Το **Fat Cracker** διατίθεται και σε συσκευασία των **500 γρ**.